

Virkon® S

EFFEKTIVT BREDSPEKTRET
DESINFEKTIONSMIDDEL



Dokumenteret effektivt mod sygdomsfrømkaldende virus, bakterie, og svampe

*Effektiv på porøse overflader, i hårdt vand, ved lave temperaturer og ved tilstedeværelse af organisk belastning
Ideel til stalde, overflader, udstyr, vandforsyningssystemer og luftdesinfektion*

Anvendelse: Virkon® S' effektive bredspektrede aktivitet, driftssikkerhed og alsidighed gør den til det foretrukne desinfektionsmiddel til stalde, overflader, udstyr, køretøjer, støvler, vandforsyningssystemer og luftdesinfektion.

BRUGSANVISNINGER

Brug	Opblandingsgrad	Dosering
Rutinedesinfektion af overflader	1:100 (1%)	Anvend en højtryksrenser eller andet mekanisk sprøjteudstyr. Tilsæt Virkon® S opløsningen med ca. 200 ml/m ² .
Rutine desinfektion af mobilt udstyr	1:100 (1%)	Spray alt udstyr med Virkon® S opløsningen med ca. 200 ml/m ² .
Desinfektion i hjulbad eller støvledyp	1:100 (1%)	Udskift opløsningen enten når der er kommet snavs i den eller efter en periode på 4-5 dage.
Vandsystem (Terminaldesinfektion)	1:100 (1%)	Isoler hovedtank og tøm vand ud af drikkenipler længst væk fra tanken. Rens for synligt snavs. Påfyld vand og tilsæt Virkon® S så der opnås en 1% opløsning. Rør grundigt og lad opløsningen stå i 10 minutter. Skyl herefter opløsningen ud i hele systemet og lad det stå i 50 minutter før systemet tømmes og genfyldes med vand.
Vandsystem (Konstant desinfektion)	1:1000 (0,1%)	Doser hovedtank med den rette mængde Virkon® S. Kontakt DuPont direkte for specifik rådgivning.
Tåge- luftdesinfektion	1:200 (0,5%)	Anvend højtryksrenser eller installeret køledyseanlæg. Anvend 1 liter opløsning pr 10 m ²

For andre opløsningsgrader, som ikke er vist i ovenstående skema, eller ved varmtågedesinfektion, kontakt da DuPont eller Pharmaxim.

NB: Tillad en kontakttid på 10 minutter. En kontakttid på op til 30 minutter kan være nødvendig ved lave temperaturer og ved tilstedeværelse af meget organisk materiale. Hvor ofte en desinfektion skal foretages, afhænger af det pågældende steds krav til biosikkerhed. Kontakt DuPont eller Pharmaxim for yderligere information

Virkon® S opløsnings-skema

Total mængde krævet desinfektionsopløsning	Opblandingsgrad	
	1:100 (1%)	1:200 (0,5%)
	Mængde af Virkon® S der skal tilsættes	
10 liter	100g	50g
50 liter	500g	250g
100 liter	1kg	500g
200 liter	2kg	1kg

1. Opmål den rette mængde Virkon® S pulver for at opnå den ønskede opblandingsgrad.
2. Hæld Virkon® S pulver i vandet og rør grundigt rundt til det er opløst.

NB: der medfølger en doseringskop i pakken

FORHOLDSREGLER

• Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug • Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg • Rengør spanden med vand efter brug og smid den ud på behørig vis (udsmid pulverrester og indvendig pose som farligt affald) • Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb • Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten • Ved langvarig kontakt med metaloverflader renses der med rent vand • Skyl udstyr efter brug • Ubeskyttede personer må ikke komme ind, hvor der behandles med produktet, før spraytågen er opløst.



LOKALIRRITERENDE

Distributør:
Pharmaxim AB
Stenbrovågen 32,
253 68 Helsingborg
Tel: 042-38 54 50 Fax: 042-38 54 41
DK tlf. 98 37 54 91

Nødtelefon : +45 82 12 12 12

Udelukkende til erhvervmæssig brug
Læs medfølgende instruktioner
Al anden anvendelse er forbudt

Virkon® S pulver
PR-nr. 829696
Biocidaktive stoffer: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
ved 497 g/kg
Indeholder: Dikaliumperoxidisulfat. Kan udløse allergisk reaktion.

• Irriterer huden • Risiko for alvorlig øjenskade • Skadelig for organismer, der lever i vand • Opbevares utilgængeligt for børn • Undgå indånding af støv • Undgå kontakt med huden og øjnene • Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes • Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm • Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket • Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald

Nødhjælpsforanstaltninger

Generelt: Giv aldrig noget via munden til en bevidstløs person. Hvis symptomerne fortsætter eller i tvivlstilfælde søges læge.

Inhalering: Fjern personen fra eksponeringen og læg vedkommende ned. Hvis personen ikke trækker vejret; Kunstigt åndedræt og/eller oxygen kan være nødvendigt. Kontakt en læge.

Hudkontakt: Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge.

Øjenkontakt: Fjern kontaktlinser. Skyl straks med rigeligt vand og søg læge.

Indtagelse: Prøv IKKE at kaste op. Ved bevidsthed drikkes rigeligt med vand. Søg straks læge.

Producent:

Antec International Limited - a DuPont Company
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk CO10 2XD, United Kingdom
Tel: +44 (0)1787 377305 Fax: +44 (0)1787 310846
disinfectants.emea@dupont.com
www.virkon.com

Copyright © 2011 DuPont eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Det ovale DuPont-logo, DuPont™, The miracles of science™ og Virkon® er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DuPont eller dets associerede selskaber.